

ACO WOTAN faverem rácsok

Az ACO WOTAN faverem rácsot helyszíni betonozású éltámaszra kell szerelni. Ily módon önhordó hidat képez a fa gyökérzónája felett. Az alépitmény nélkül a faveremrács megakadályozza a gyökérterület tömörödését és így garantált a víz és a levegő természetes mozgása a gyökérzónában.

Az ACO WOTAN favédő rácsokat általában előre összeszerelve szállítják az építkezésre.



Az egyes szegmensek telepítése a következő módon történik:

1. Alakítsa ki a faveremrács betonkeretét.
2. Először a külső gyűrű szegmenseit rakja ki egy kicsit nagyobb körbe, majd illeszze össze őket a megfelelő helyen.
3. Ha szükséges, illeszze be az első szegmenst az alapra habarccsal, és csatlakoztassa a következő szegmenst a rögzítőkulccsal (külön kell megrendelni). Ugyanígy telepítse a többi szegmenst is. Ha a külső gyűrű körülbelül egyharmada ilyen módon össze van kötve, akkor a részgyűrű stabilan felfekszik a peremre. A többi szegmens könnyen csatlakoztatható.
4. A külső gyűrű befejezése után húzza meg ismét az összes csatlakozó csavarokat.
5. A belső részek szegmensei ezután könnyen összeilleszthetők a speciális kulccsal.

Figyelem:

6. A teljes rács lerakása után minden csatlakozási kapcsolót erősen meg kell húzni.

Üdvözlettel



Dobos István
Vezető kategória menedzser